

Пылесос Jimmy JV35

Как пользоваться

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Работает от розетки, шнур 5 метров.
- На ручке две кнопки: «Вкл/выкл» и «Режим».

РЕЖИМЫ

- После включения работают все три функции: всасывание, выбивание пыли валиком и ультрафиолет. Горят все индикаторы.
- Одно нажатие «Режима»: всасывание и валик, без ультрафиолета.
- Второе нажатие: всасывание и ультрафиолет, без валика.
- Третье нажатие возвращает всё вместе.
- Для матраса и дивана лучше режим «всё вместе».

КАК ЧИСТИТЬ

- Ведите медленно, прижимая к ткани, полосами внахлёст. Пройдите матрас вдоль, потом поперёк.
- Ультрафиолет включается, только когда пылесос лежит на ткани. Если поднять выше 5 см или наклонить больше чем на 30 градусов, лампа гаснет сама.

ОСТОРОЖНО

- Не смотрите на нижнюю часть, пока пылесос включён: там ультрафиолетовая лампа.
- Снизу выходит горячий воздух, руку туда не подставляйте.
- Не пылесосьте влажное и мокрое, не пользуйтесь в ванной.
- Ничего острого, горячего и жидкого не всасывайте.

ЕСЛИ ПЫЛЕСОС САМ ВЫКЛЮЧИЛСЯ

- Значит, полон контейнер или забит фильтр. Выньте вилку из розетки, вытряхните контейнер, подождите и включайте снова.

КАК ВЫТРЯХНУТЬ КОНТЕЙНЕР

1. Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
2. Нажмите кнопку фиксатора и снимите прозрачный контейнер вверх.
3. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите её.
4. Вытряхните пыль в мусор.
5. Фильтр не мойте, это его портит. Пыль с него стряхните аккуратно.
6. Соберите всё обратно, обязательно вместе с фильтром.

ПЕРЕД ВОЗВРАТОМ

Вытряхните контейнер и смотайте шнур. Мыть ничего не нужно, обслуживание мы делаем сами.



Jimmy JV35 шаңсорғышы

Қалай қолдану керек

ҚОСУ

- Розеткадан жұмыс істейді, сымы 5 метр.
- Тұтқада екі түйме бар: «Қосу/өшіру» және «Режим».

РЕЖИМДЕР

- Қосқанда үш функция бірден жұмыс істейді: сору, білікпен шаң қағу және ультракүлгін. Барлық индикатор жанады.
- «Режимді» бір рет басу: сору және білік, ультракүлгінсіз.
- Екінші рет басу: сору және ультракүлгін, біліксіз.
- Үшінші рет басу бәрін қайта қосады.
- Матрас пен диванға «бәрі бірге» режимі жақсы.

ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ КЕРЕК

- Матаға басып, баяу, жолақтарды бір-біріне жапсыра жүргізіңіз. Матрасты алдымен бойымен, содан кейін көлденеңінен өтіңіз.
- Ультракүлгін шаңсорғыш матаға тиіп тұрғанда ғана жанады. 5 см-ден жоғары көтерсеңіз немесе 30 градустан артық еңкейтсеңіз, шам өзі сөнеді.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Қосулы тұрғанда астыңғы жағына қарамаңыз: онда ультракүлгін шам бар.
- Астынан ыстық ауа шығады, қолыңызды тосамаңыз.
- Дымқыл және су затты сормаңыз, жуынатын бөлмеде қолданбаңыз.
- Өткір, ыстық және сұйық ештеңе сормаңыз.

ШАҢСОРҒЫШ ӨЗІ СӨНІП ҚАЛСА

- Контейнер толы немесе сүзгі бітелген. Ашаны розеткадан суырып, контейнерді қағып тастаңыз, біраз күтіп, қайта қосыңыз.

КОНТЕЙНЕРДІ ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ КЕРЕК

1. Шаңсорғышты өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. Бекіткіш түймені басып, мөлдір контейнерді жоғары қарай алыңыз.
3. Қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап, шешіңіз.
4. Шаңды қоқысқа қағып тастаңыз.
5. Сүзгіні жумаңыз, ол бүлінеді. Шаңын абайлап қағыңыз.
6. Бәрін кері жинаңыз, сүзгісімен бірге.

ҚАЙТАРАР АЛДЫНДА

Контейнерді қағып, сымын жинаңыз. Ештеңе жудың қажеті жоқ, өзіміз күтеміз.