

Моющий пылесос Karcher SE 3 Compact

Как пользоваться

ПЕРЕД УБОРКОЙ

- Этот пылесос только моет: крошки и песок он не собирает. Сначала пройдитесь обычным пылесосом.
- Проверьте ткань на незаметном месте: брызните немного раствора и соберите. Если ткань полиняла или пошла пятнами, этим прибором её не чистите.
- Ткани, которые по ярлыку нельзя мочить, не чистите.

КАК ЗАПРАВИТЬ

1. Выньте бак для чистой воды: возьмитесь за выемку и потяните вертикально вверх. Это прозрачный бак без грязи.
2. Откройте крышку бака и налейте моющее средство из комплекта, около 100 мл на полный бак.
3. Долейте тёплой водой из крана до отметки MAX, всего не больше 1,7 л. Вода не горячее 50 °C: тёплая моет лучше.
4. Закройте крышку и вставьте бак обратно до упора.
5. Включайте, только когда оба бака стоят на месте и плотно сидят.

НАСАДКИ

- Шланг вставьте в разъём на корпусе до щелчка. Снять: нажмите защёлку и потяните.
- Ковры: соедините две трубки, наденьте на ручку шланга, на трубки большую насадку для пола. Всё до щелчка.
- Диван, кресла, матрас: насадка для мебели прямо на ручку шланга. Большой диван быстрее чистить большой насадкой для пола.
- Щелевая насадка: швы, складки, сиденья в машине.
- Чтобы снять насадку или трубку, нажмите кнопку фиксатора и потяните.

КАК ЧИСТИТЬ

1. Полностью размотайте кабель и включите вилку в розетку.
2. Включите прибор переключателем в положение I.
3. Закройте ползунок подсоса воздуха на ручке: так сильнее всасывает.
4. Нажмите рычаг на ручке: насадка распыляет раствор.
5. Ведите насадку на себя полосами внахлёст, не толкайте вперёд.
6. Отпустите рычаг и пройдите это же место ещё раз: прибор соберёт воду вместе с грязью.
7. Для большой площади нажмите рычаг, а потом кнопку фиксации: он останется нажатым.

СИЛЬНАЯ ГРЯЗЬ И ПЯТНА

- Распылите раствор на пятно и выключите прибор.
- Подождите хотя бы 5 минут, чтобы средство подействовало.
- Включите прибор и соберите раствор без распыления. Если нужно, повторите.
- После уборки можно пройтись ещё раз чистой тёплой водой без средства.

КОГДА БАК ГРЯЗНОЙ ВОДЫ ПОЛНЫЙ

- Прибор гудит громче и перестаёт всасывать: поплавок закрыл бак, он полный.
- Выключите прибор, выньте бак грязной воды вверх за выемку.
- Откройте две боковые защёлки, снимите крышку и вылейте воду в унитаз или раковину.
- Закройте крышку плотно и поставьте бак обратно до упора.

ОСТОРОЖНО

- Без обоих баков не включайте.
- Только моющее средство из комплекта. Другие средства могут испортить прибор.
- Вода не горячее 50 °C.
- Кабель разматывайте полностью и не тяните прибор за кабель.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра. Детям не давайте.

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

- Слабо всасывает: закройте ползунок подсоса воздуха, проверьте, не забиты ли шланг и насадка, и вставьте бак грязной воды до упора.
- Всё равно плохо всасывает или шумит: решётки на крышке бака грязной воды мокрые или грязные. Выключите прибор, протрите их насухо.
- Вода не идёт из насадки: закончилась вода в баке или насадка не встала до щелчка.
- Струя неровная или прибор не работает: выньте вилку из розетки и напишите нам.

ПЕРЕД ВОЗВРАТОМ

Выключите прибор и выньте вилку из розетки.

Вылейте грязную воду и сполосните бак чистой водой. Остаток из бака чистой воды тоже слейте.

Снимите шланг, поднимите ручку над раковиной и нажмите рычаг, чтобы вытекла вода.

Сполосните насадки под краном.

Кабель намотайте свободно, насадки и трубки сложите как было. Промывку и сушку мы делаем сами.



Karcher SE 3 Compact жуғыш шаңсорғышы

Қалай пайдалану керек

ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА

- Бұл шаңсорғыш тек жуады: үгінді мен құмды жинамайды. Алдымен қарапайым шаңсорғышпен өтіп шығыңыз.
- Матаны көрінбейтін жерде тексеріңіз: аздап ерітінді шашып, сорып алыңыз. Мата оңып кетсе не дақ қалса, бұл құрылғымен тазаламаңыз.
- Жапсырмасында суламауға болмайды деп жазылған матаны тазаламаңыз.

ҚАЛАЙ ТОЛТЫРУ КЕРЕК

1. Таза су ыдысын шығарыңыз: ойығынан ұстап, тігінен жоғары тартыңыз. Бұл кірі жоқ мөлдір ыдыс.
2. Ыдыстың қақпағын ашып, комплекттегі жуғыш құралды құйыңыз, толық ыдысқа шамамен 100 мл.
3. MAX белгісіне дейін құбырдан жылы су құйыңыз, барлығы 1,7 л-ден аспасын. Су 50 °C-тан ыстық болмасын: жылы су жақсы жуады.
4. Қақпақты жауып, ыдысты орнына тірелгенше салыңыз.
5. Екі ыдыс та орнында тығыз тұрғанда ғана қосыңыз.

САПТАМАЛАР

- Шлангты корпустағы ұяға шырт еткенше салыңыз. Шешу үшін ілмекті басып, тартыңыз.
- Кілем: екі түтікті жалғап, шланг тұтқасына кигізіңіз, түтіктерге үлкен еден саптамасын. Бәрі шырт еткенше.
- Диван, кресло, матрас: жиһаз саптамасын тікелей шланг тұтқасына. Үлкен диванды үлкен еден саптамасымен тазалау тезірек.
- Саңылау саптамасы: тігістер, қатпарлар, көлік орындықтары.
- Саптаманы не түтікті шешу үшін бекіткіш түймені басып, тартыңыз.

ҚАЛАЙ ТАЗАЛАУ КЕРЕК

1. Кабельді толық жазып, ашаны розеткаға қосыңыз.
2. Құрылғыны ауыстырғышпен I күйіне қосыңыз.
3. Тұтқадағы ауа жылжытпасын жабыңыз: осылай күштірек сорады.
4. Тұтқадағы тетікті басыңыз: саптама ерітінді шашады.
5. Саптаманы өзіңізге қарай жолақтармен, бір-біріне қабаттастыра жүргізіңіз, алға итермеңіз.
6. Тетікті жіберіп, сол жерден тағы өтіңіз: құрылғы суды кірімен бірге жинайды.
7. Үлкен аумақ үшін тетікті басып, содан кейін бекіту түймесін басыңыз: тетік басулы күйде қалады.

ҚАТТЫ КІР МЕН ДАҚТАР

- Даққа ерітінді шашып, құрылғыны өшіріңіз.
- Құрал әсер етуі үшін кемінде 5 минут күтіңіз.
- Құрылғыны қосып, ерітіндіні шашпай сорып алыңыз. Қажет болса, қайталаңыз.
- Тазалағаннан кейін жуғыш құралсыз таза жылы сумен тағы бір өтуге болады.

ЛАС СУ ЫДЫСЫ ТОЛСА

- Құрылғы қаттырақ гүілдеп, сорудан қалады: қалтқы ыдысты жапты, ол толы.
- Құрылғыны өшіріп, лас су ыдысын ойығынан ұстап жоғары шығарыңыз.
- Екі бүйір ілмекті ашып, қақпақты алыңыз да, суды унитазға не раковинаға төгіңіз.
- Қақпақты тығыз жауып, ыдысты орнына тірелгенше салыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Екі ыдыссыз қоспаңыз.
- Тек комплекттегі жуғыш құрал. Басқа құралдар құрылғыны бүлдіруі мүмкін.
- Су 50 °C-тан ыстық болмасын.
- Кабельді толық жазыңыз, құрылғыны кабельден тартпаңыз.
- Қосулы құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Балаларға бермеңіз.

БІРДЕҢЕ ДҰРЫС БОЛМАСА

- Әлсіз сорады: ауа жылжытпасын жабыңыз, шланг пен саптама бітеліп қалмағанын тексеріңіз, лас су ыдысын тірелгенше салыңыз.
- Бәрібір нашар сорады не шулайды: лас су ыдысы қақпағындағы торлар дымқыл не кір. Құрылғыны өшіріп, оларды құрғатып сүртіңіз.
- Саптамадан су шықпайды: ыдыста су бітті не саптама шырт етіп орнаған жоқ.
- Ағын біркелкі емес не құрылғы жұмыс істемейді: ашаны розеткадан суырып, бізге жазыңыз.

ҚАЙТАРАР АЛДЫНДА

Құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.

Лас суды төгіп, ыдысты таза сумен шайыңыз. Таза су ыдысындағы қалдықты да төгіңіз.

Шлангты шешіп, тұтқасын раковина үстінде көтеріп, су ағып кетуі үшін тетікті басыңыз.

Саптамаларды шүмек астында шайыңыз.

Кабельді бос орамыз, саптамалар мен түтіктерді бұрынғыдай жинаңыз. Жуу мен кептіруді өзіміз жасаймыз.