

Проектор Wanbo T2 Ultra

Как пользоваться

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите кабель питания к проектору и к розетке.
- Кнопка включения сверху на корпусе. Можно и с пульта: наведите его на проектор и нажмите кнопку питания.
- Выключение: коротко нажмите кнопку питания, появится окно, нажмите её ещё раз.
- На пульте «домик» открывает главный экран, стрелка назад возвращает на шаг.

ЧТО СМОТРЕТЬ

- YouTube и Netflix запускаются своими кнопками на пульте. Для них нужен Wi-Fi.
- Wi-Fi: шестерёнка на пульте, раздел «Сеть». Если дома нет Wi-Fi, раздайте интернет с телефона.
- Ноутбук или приставка: подключите HDMI-кабелем в разъём HDMI сзади. Потом нажмите Input (вверху справа на пульте), выберите HDMI и нажмите OK.
- Телефон или ноутбук с USB-C можно подключить через переходник и HDMI-кабель. Не каждый телефон передаёт видео по USB-C, многие недорогие Android этого не умеют.
- Флешку вставляйте в USB-разъём сзади: проектор показывает фото, видео и музыку.

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

- Пульт не слушается: зажмите вместе «домик» и «назад» на 10 секунд, пульт подключится заново.
- Огонёк на пульте часто мигает: сели батарейки, напишите нам.
- Картинка мутная: подстройте её кнопками фокуса на пульте.
- Нет картинки с ноутбука: нажмите Input и выберите HDMI. Проверьте, что кабель вставлен до конца.
- Нет звука: проверьте громкость и кнопку отключения звука на пульте.
- Телефон не видит проектор: подключите их к одной сети Wi-Fi.

КАРТИНКА

- Лучше всего смотреть в тёмной комнате.
- Проектор фокусируется сам. Если картинка мутная, подстройте её кнопками фокуса справа на пульте.
- Кнопка со значком проектора на пульте открывает настройки картинки.
- Кронштейн наклоняется: можно светить на стену или на потолок.
- Расстояние до стены и размер картинки: 1,6 м даёт около 60 дюймов, 2,1 м около 80, 3 м около 110, 3,6 м около 130.

ОСТОРОЖНО

- Не смотрите в объектив, когда проектор включён.
- Не закрывайте решётки и оставьте сзади не меньше 30 см до стены. Не ставьте на кровать или плед.
- Решётка, откуда выходит воздух, горячая во время работы и после неё. Не трогайте её рукой.
- Не ставьте на проектор напитки. Держите его подальше от обогревателя, влаги и пыли.
- Работает при температуре от 0 до 35 °C. На улицу в дождь не выносите.
- Ничего не засовывайте в решётки. Если что-то упало внутрь, сразу выключите проектор и напишите нам.
- Носите проектор в сумке, не трясите и не роняйте.

КАК ВЫВЕСТИ ЭКРАН ТЕЛЕФОНА

1. Подключите проектор к Wi-Fi: шестерёнка на пульте, раздел «Сеть».
2. Подключите телефон к той же сети.
3. Видео из YouTube и других приложений: нажмите значок трансляции (обычно вверху справа) и выберите проектор. Телефоном можно пользоваться дальше.
4. Весь экран Android: в настройках телефона откройте трансляцию экрана и выберите «TV Stick».
5. iPhone: откройте на проекторе приложение AirScreen. Потом на iPhone откройте Пункт управления, нажмите «Повтор экрана» и выберите «AS-TV Stick».

ПЕРЕД ВОЗВРАТОМ

Выйдите из своих аккаунтов YouTube, Netflix и Google. Мы тоже всё сбрасываем, но так надёжнее.

Выключите проектор и дайте ему остыть, решётка горячая. Только потом убирайте в сумку.

Положите в сумку проектор, пульт, кабель питания, HDMI-кабель и переходник. Протирать ничего не нужно, обслуживание мы делаем сами.



Wanbo T2 Ultra проекторы

Қалай пайдалану керек

ҚОСУ

- Қуат кабелін проекторға және розеткаға жалғаңыз.
- Қосу түймесі корпустың үстінде. Пультпен де болады: оны проекторға бағыттап, қуат түймесін басыңыз.
- Өшіру: қуат түймесін қысқа басыңыз, терезе шыққанда тағы бір рет басыңыз.
- Пульттегі «үйше» басты экранды ашады, артқа көрсеткісі бір қадам кері қайтарады.

НЕ КӨРУГЕ БОЛАДЫ

- YouTube пен Netflix пульттегі өз түймелерімен ашылады. Оларға Wi-Fi керек.
- Wi-Fi: пульттегі тісті доңғалақ, «Желі» бөлімі. Үйде Wi-Fi болмаса, телефоннан интернет таратыңыз.
- Ноутбук не приставка: HDMI кабелімен артқы HDMI ұяшығына жалғаңыз. Содан кейін Input түймесін басыңыз (пульттің жоғарғы оң жағында), HDMI таңдап, OK басыңыз.
- USB-C бар телефон не ноутбукті адаптер мен HDMI кабелі арқылы жалғауға болады. Әр телефон USB-C арқылы бейне бере бермейді, көп арзан Android-та бұл мүмкін емес.
- Флешканы артқы USB ұяшығына салыңыз: проектор фото, бейне және музыка ашады.

БІРДЕҢЕ ДҰРЫС БОЛМАСА

- Пульт жауап бермейді: «үйше» мен «артқа» түймелерін бірге 10 секунд басып тұрыңыз, пульт қайта қосылады.
- Пульттегі шам жиі жыпылықтайды: батарея отырып қалған, бізге жазыңыз.
- Сурет бұлыңғыр: пульттегі фокус түймелерімен түзетіңіз.
- Ноутбуктан сурет жоқ: Input басып, HDMI таңдаңыз. Кабель соңына дейін кіргенін тексеріңіз.
- Дыбыс жоқ: пульттегі дыбыс деңгейін және дыбысты өшіру түймесін тексеріңіз.
- Телефон проекторды көрмейді: екеуін бір Wi-Fi желісіне қосыңыз.

СУРЕТ

- Қараңғы бөлмеде жақсырақ көрінеді.
- Проектор өзі фокустайды. Сурет бұлыңғыр болса, пульттің оң жағындағы фокус түймелерімен түзетіңіз.
- Пульттегі проектор белгісі бар түйме сурет баптауларын ашады.
- Кронштейн еңкейеді: суретті қабырғаға да, төбеге де түсіруге болады.
- Қабырғаға дейінгі қашықтық және сурет өлшемі: 1,6 м шамамен 60 дюйм, 2,1 м шамамен 80, 3 м шамамен 110, 3,6 м шамамен 130.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Проектор қосулы тұрғанда объективке қарамаңыз.
- Торларды жаппаңыз, артында қабырғаға дейін кемінде 30 см қалдырыңыз. Төсекке не көрпеге қоймаңыз.
- Ауа шығатын тор жұмыс кезінде де, кейін де ыстық болады. Оны қолмен ұстамаңыз.
- Проектордың үстіне сусын қоймаңыз. Оны жылытқыштан, ылғал мен шаңнан аулақ ұстаңыз.
- 0 мен 35 °C аралығында жұмыс істейді. Жаңбырда далаға шығармаңыз.
- Торлардың ішіне ештеңе салмаңыз. Ішіне бірдеңе түсіп кетсе, бірден өшіріп, бізге жазыңыз.
- Проекторды сөмкемен алып жүріңіз, сілкімеңіз, түсіріп алмаңыз.

ТЕЛЕФОН ЭКРАНЫН ҚАЛАЙ ШЫҒАРУҒА БОЛАДЫ

1. Проекторды Wi-Fi-ға қосыңыз: пульттегі тісті доңғалақ, «Желі» бөлімі.
2. Телефонды сол желіге қосыңыз.
3. YouTube және басқа қосымшалардағы бейне: трансляция белгісін басып (әдетте жоғарғы оң жақта), проекторды таңдаңыз. Телефонды әрі қарай қолдана бересіз.
4. Android экранын толық шығару: телефон баптауларында экран трансляциясын ашып, «TV Stick» таңдаңыз.
5. iPhone: проекторда AirScreen қосымшасын ашыңыз. Содан кейін iPhone-да Басқару орталығын ашып, «Экранды қайталау» басыңыз да, «AS-TV Stick» таңдаңыз.

ҚАЙТАРАР АЛДЫНДА

YouTube, Netflix және Google аккаунттарыңыздан шығыңыз. Біз де бәрін тазалаймыз, бірақ осылай сенімдірек.

Проекторды өшіріп, суытыңыз, тор ыстық. Содан кейін ғана сөмкеге салыңыз.

Сөмкеге проекторды, пультті, қуат кабелін, HDMI кабелін және адаптерді салыңыз. Ештеңені сүртудің қажеті жоқ, күтімін өзіміз жасаймыз.